

DETARTRANT SPECIFIQUE POUR CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT INDUSTRIEL

# COMPLEX 100

Concentré



**MEDICLEANLAB**

PRODUITS POUR LA MAINTENANCE INDUSTRIELLE ET FLUIDES CALOPORTEURS

## DESCRIPTION

**COMPLEX 100** est un produit de nettoyage chimique liquide à base de :

- Acide minéral.
- Acide organique.
- Inhibiteur de corrosion.
- Agents de dispersion.

Grâce à son pouvoir actif, **COMPLEX 100** ramollie le dépôt de tartre présent dans le circuit et facilite son élimination.

## MODE D'EMPLOI

- **COMPLEX 100** s'utilise à une concentration moyenne de 10 % et une température entre 60°C et 70°C de préférence.
- Laisser circuler environ trente minutes, ensuite rincer avec de l'eau.
- Nous vous recommandons de neutraliser et de passiver votre circuit avec notre produit PASSI CLEAN 0.3 .

## SECURITE



- Prévoir une aération si l'utilisation de **COMPLEX 100** s'effectue sous abri.
- Le port de masque, tablier, gants et lunettes de protection est recommandée.
- En cas de contact avec la peau, laver à grande eau.
- Stocker le produit à l'abri du soleil ou toutes autres sources de chaleur.
- C : corrosif .

## CONDITIONNEMENT

Bidons de 20 litres.

**Couleur**

**Jaunâtre**

**pH**  
à 20°C  
**<1**

**Densité**  
à 20°C  
**1.15±0.02**

**Aspect**

**Liquide**



[www.mediclean.tn](http://www.mediclean.tn)

Produit par : Laboratoire MEDICLEAN | 33 Rue de l'aéroport - 2036 - la soukra - Tunisie / Tel.: +( 216) 70 241 772

Important : Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations dont l'utilisation à chaque cas particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toutes responsabilités quand aux conséquences résultant du non respect du mode d'utilisation et aux facteurs qui échappent à notre contrôle.