

DÉTARTRANT LIQUIDE

DK FE

Concentré



MEDICLEANLAB

PRODUITS POUR LA MAINTENANCE INDUSTRIELLE ET FLUIDES CALOPORTEURS

DESCRIPTION

DK FE est un détartrant liquide qui a été élaboré pour les machines à café expresso, automatiques et les cafetières classiques .

MODE D'EMPLOI

Les constructeurs recommandent de détartrer une cafetière au moins une à deux fois par an .

- Préparer le produit : soit diluer le produit détartrant dans 500 mL .
- Remplir le réservoir de la cafetière avec le produit dilué.
- Mettre la cafetière en marche.
- Laisser couler la solution détartrante dans le récipient .
- Une fois l'écoulement terminé, remplir une autre fois le réservoir avec le mélange utilisé.
- Recommencer l'opération une nouvelle fois .
- Pour finir vider et rincer le réservoir d'eau et remplissez le avec de l'eau claire .
- Lancer la cafetière 2 fois de suite afin de bien rincer le circuit et éliminer toute trace de produit avant de faire du café .

SECURITE



- Se référer à la fiche de données de sécurité du produit .
- Corrosif

CONDITIONNEMENT

Carton : 4 X 5 Litres

Couleur

Incolore

**pH
à 20°C
<1**

**Densité
à 20°C
1.15 ± 0.02**

Aspect

Liquide



www.mediclean.tn

Produit par : Laboratoire MEDICLEAN | 33 Rue de l'aéroport - 2036 - la soukra - Tunisie / Tel.: +(216) 70 241 772

Important : Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations dont l'utilisation à chaque cas particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toutes responsabilités quand aux conséquences résultant du non respect du mode d'utilisation et aux facteurs qui échappent à notre contrôle.