

CONVERTISSEUR DE ROUILLE

C.D.R

Prêt à l'emploi



MEDICLEANLAB

PRODUITS POUR LA MAINTENANCE INDUSTRIELLE ET FLUIDES CALOPORTEURS

DESCRIPTION

C.D.R permet un traitement, par réaction chimique préventif et curatif des matériaux ferreux rouillés ou exposés aux risques d'oxydations en une couche organométallique protectrice, durable et résistante.

C.D.R s'applique sur les surfaces même humides et adhère bien sur les métaux ferreux oxydés ou non ainsi que sur les peintures anciennes .

C.D.R est recouvrable par tous types de peintures antirouille traditionnelles du bâtiment . Pour les peintures industrielles, un essaie préalable est vivement recommandé .

COMPOSITION

C.D.R est à base de complexe de résines en émulsion .

SECURITE



- Stocker le produit à l'abri du soleil ou de toutes autres sources de chaleur.
- Conserver sous clés et hors de portée des enfants.
- En cas de contact avec la peau , nettoyer simplement avec de l'eau et du savon .
- Corrosif .

CONDITIONNEMENT

Fardeau : 15 X 1/2 Litres

Couleur

Ambre

pH
à 20°C

<1

Densité
à 20°C

1.15 ± 0.02

Aspect

Liquide



www.mediclean.tn

Produit par : Laboratoire MEDICLEAN | 33 Rue de l'aéroport - 2036 - la soukra - Tunisie / Tel.: +(216) 70 241 772

Important : Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations dont l'utilisation à chaque cas particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toutes responsabilités quand aux conséquences résultant du non respect du mode d'utilisation et aux facteurs qui échappent à notre contrôle.